



Penta III

TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM CINCO SENSORES

Ver.01



PENTAV3V1-04T-10635

1. DESCRIÇÃO

Totalmente microcontrolado, o **Penta III** monitora e indica a temperatura de 5 pontos distintos. Por ser uma ferramenta de grande versatilidade, é excelente para medições de temperatura em aparelhos de ar condicionado central, automotivo ou de janela, freezers, balanceamento frigorífico de evaporadores, temperatura média no interior de veículos e salas, máquinas em geral, temperatura de óleo, água ou outros líquidos.

Também é empregado com eficiência em equipamentos médico-hospitalares.

Recursos exclusivos

- Seleção automática ou manual dos 5 sensores;
- Registros de temperaturas máximas e mínimas;
- Função HOLD (travamento das indicações instantâneas, máximas e mínimas);
- Inserção de offset nas indicações (repadrãozão);
- Indicador de bateria fraca;
- Indicação de sensor danificado ou temperatura fora da faixa;
- Indicação de temperatura diferencial;
- Indicação de temperatura média;
- Seleção de unidade de temperatura ($^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$);
- Desligamento automático configurável.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: Uma bateria de 9 V (A bateria não acompanha o produto)

- Faixa de medição: -50,0 a 105,0 $^{\circ}\text{C}$
-58,0 a 221°F

- Temperatura de operação: 0 a 50°C / 32 a 122°F

- Resolução: 0,1°C de -50,0 a 105,0 $^{\circ}\text{C}$
0,1°F de -58,0 a 199,9°F
1°F de 200 a 221°F

- Precisão: $\pm 0,3\%$ f.e.

- Número de sensores: 5

- Cabo dos sensores: 1 x 26 AWG tipo microfone

- Comprimento: 1,5 m (ou maior sob encomenda)

3. INDICAÇÕES DO DISPLAY




4. INSTRUÇÕES DE USO

- Pressione a tecla por 2 segundos para ligar o aparelho.
- Aparecerá no display a temperatura medida no sensor nº 1 e a respectiva indicação ficará piscando no display.
- Para desligar o instrumento basta segurar novamente a tecla por 2 segundos.

4.1 - Seleção dos sensores

- A seleção dos sensores é feita através de um simples toque na tecla .
- Para ativar a seleção automática dos sensores, basta manter pressionada a tecla por 3 segundos, até aparecer a indicação .
- No modo de seleção automática, a temperatura de cada sensor é mostrada durante 3 segundos e a indicação correspondente pisca mais rápido (2 vezes por segundo).
- Para desativar a seleção automática, pressione novamente a tecla por 3 segundos, até aparecer a indicação .
- A seleção dos sensores ocorre na seguinte ordem:



Durante a exibição da temperatura média, os símbolos dos sensores utilizados no cálculo da mesma serão exibidos, conforme ajustado na função $5 R E$.

Durante a exibição da temperatura diferencial, os símbolos $S1$ e $S2$ serão exibidos.

4.2 - Função Hold

- Pressionando a tecla , as indicações das temperaturas instantâneas são congeladas.
- Estando no modo HOLD, a indicação HOLD fica acesa permanentemente no display.
- Mesmo estando no modo HOLD, as temperaturas instantâneas atuais são registradas continuamente.
- Para sair deste modo, pressione a tecla novamente.

4.3 - Função mínima / máxima

- Para visualizar as temperaturas mínima (Min) e máxima (Max) registradas no sensor selecionado, basta pressionar a tecla . Será indicada no display a temperatura juntamente com a indicação de mínima e máxima (MIN MAX).

Obs 1: Quando o aparelho estiver em modo HOLD também são armazenadas as indicações das temperaturas mínimas e máximas relativas ao instante em que foi pressionado.

- Para reiniciar o registro de mínima e máxima do sensor atual deve-se continuar pressionando a tecla até aparecer a mensagem .
- Durante a seleção automática não é possível visualizar temperaturas mínimas e máximas, porém as mesmas continuam sendo registradas.

5 - Menu de funções

- Para entrar no menu de funções pressione simultaneamente as teclas e durante 3 segundos, até aparecer no display, soltando-as em seguida.
- As teclas e assumirão as funções de (diminui) e (aumenta), respectivamente. Utilize as mesmas para escolher a função em questão:

- Offset do Sensor 1
- Offset do Sensor 2
- Offset do Sensor 3
- Offset do Sensor 4
- Offset do Sensor 5
- Sensores do cálculo da temperatura média
- Tempo para desligamento automático
- Unidade de temperatura

Pressione para entrar na função e então ajuste o valor da mesma com as teclas e . Pressione para confirmar. Para sair do menu de funções pressione durante 2 segundos.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada durante 10 segundos, o aparelho sai automaticamente do modo de ajuste, ignorando as alterações efetuadas.

5.1 - Offset do sensor

- Utilizado para introduzir um offset na indicação (em caso de troca de sensores ou alteração do comprimento dos cabos).

5.2 - Sensores do cálculo da temperatura média

- Configura quais os sensores serão utilizados no cálculo da temperatura média.

- Sensores 1 e 2
- Sensores 1, 2 e 3
- Sensores 1, 2, 3 e 4
- Sensores 1, 2, 3, 4 e 5

5.3 - Tempo para desligamento automático

- Configura o tempo em que o instrumento irá aguardar, caso nenhuma tecla tenha sido pressionada, para desligar-se automaticamente. Para desativar esta função basta decrementar o valor até a mensagem aparecer no display.

5.4 - Seleção da unidade de temperatura

- Configura a unidade de temperatura entre (Celsius) e (Fahrenheit). Ao confirmar esta função a mensagem será exibida no display.

Obs 2: Ao ser trocada a unidade de temperatura os offsets configurados pelo usuário serão perdidos.

6 - Cuidados importantes

- Se a temperatura no sensor estiver fora da faixa especificada (-50,0 a 105,0 $^{\circ}\text{C}$ / -58,0 a 221°F) ou o sensor estiver danificado (em curto ou aberto) aparecerá no display a indicação .
- Quando aparecer a indicação de bateria fraca (BAT), deve ser providenciada a troca da mesma.
- Não guarde o aparelho por períodos muito prolongados com a bateria em seu interior.

Obs 3: Quando o aparelho é desligado os registros de temperaturas mínimas e máximas são perdidos e reinicializados, assim como as indicações congeladas na função HOLD.